

**PROHS** Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

**Rua do Castanhal, 316**  
Z. Industrial Maia I Sector II  
Apartado 6019 EC Outeiro  
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170  
| F | +351 229 015 900  
| E | [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
| W | [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)

# Guichet

**PROHS®**



# Guichet



Détail du photocell du guichet automatique.

Cet équipement permet le transfert du matériel entre les salles contigües.

## Guichet Manuel PROHS TM

### Caractéristiques Techniques

- Totalemment construit en acier inox AISI 304L.
- Pièce mobile, type guillotine, qui peut être construit en acrylique de façon à permettre la visualisation entre salles.
- Inclut un ressort compensateur, qui permet la fixation quel que soit l'élévation.
- Installé sur les murs du bâtiment.

## Guichet Automatique (électrique) PROHS TA

### Caractéristiques Techniques

- Totalemment construit en acier inox AISI 304L.
- Pièce mobile, type guillotine, qui peut être construit en acrylique de façon à permettre la visualisation entre salles.
- Système PHOTOCCELL, qui actionne et interrompt le mouvement d'ouverture.
- Installé sur les murs du bâtiment, permettant un réglage de 100 à 200 mm.

Modèle	Dimensions (mm) largeur x auteur	Puissance
PROHS TM	800 x 1300	—
PROHS TA		230V, 50Hz, 3A

### Options

- Possibilité de personnaliser la grandeur.
- Profondeur en accord avec l'épaisseur du mur.

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.